



## 9. Schaltuhr

Bringt ein Kunde sein Gerät zur Vertragswerkstatt, weil die Schaltuhr versagt, so können Sie den Uhrenträger aus dem Gehäuse lösen. Das Zierbrett ist mit 4 Schrauben befestigt. Die Anschlüsse sind an der Klemmleiste zu lösen. Dann schicken Sie die Uhr auf dem Uhrenträger entweder zu Ihren zuständigen FAB oder an die nächstgelegene Vertragswerkstätte für Uhren. – Eine Aufstellung der Vertragsuhrmacher haben Sie durch Ihren FAB erhalten.

Grundsätzlich dürfen Sie keine Reparatur an der Schaltuhr vornehmen. Trotzdem empfehlen wir Ihnen, bei Beanstandungen zunächst die Klemmleiste zu überprüfen, ob hier sämtliche Anschlüsse Kontakt haben.

Zu Ihrer Orientierung geben wir eine Kurzbeschreibung der 4 Knöpfe an der Uhr:

### (6) – linker kleiner Knopf:

Bei Drehung von der „Aus“-Stellung nach links: Einschaltung des Gerätes im Dauerlauf, bei Drehung nach rechts von der „Aus“-Stellung: Spielzeit je nach Einstellung ca. 20 bis 60 Minuten, dann automatische Ausschaltung.

### (7) linker großer Knopf:

- Bei Linksdrehung: Einstellung des Weckzeigers (Rechtsdrehung nicht möglich).
- Wird der Knopf eingedrückt, dann kann die Uhr gestellt werden (vorwärts oder rückwärts gedreht). Der Stunden-Uhrzeiger darf nur bei Rechtsdrehung über den Weckzeiger geführt werden.

### Achtung! – Wichtig!

Bitte beachten Sie, daß nach Uhrzeiteinstellung der linke große Knopf wieder in seine Ausgangslage zurückkehrt und nicht auf halben Wege hängen bleibt. In diesem Falle wird die Uhr in ihrer Gangart gehemmt und bleibt u. U. stehen. Eine kleine und leichte Drehung oder Berührung läßt den Knopf wieder ganz nach vorn schnappen.

### (8) rechter kleiner Knopf:

Einstellung der Automatik: (Es ist dabei zu beachten, daß dieser Knopf bei der Einstellung bis zur Rast einschleiftlich gedreht wird. Dies ist mit einem deutlich hörbaren und fühlbaren Knack verbunden.) Wird dieser Hinweis nicht beachtet, so läuft die Automatik sofort wieder ab, ohne zu wecken. Das Gerät wird zur eingestellten Weckzeit (siehe Knopf 7) automatisch eingeschaltet und nach ca. 1 Std. wieder automatisch ausgeschaltet.

### (9) rechter hinterer Knopf:

Das ist ein Schalter für den Weckton. Wird der Knopf leicht nach rechts gedreht, so wird ca. 5 Minuten nach der automatischen Einschaltung (siehe Knopf 8) ca. 5 Minuten lang ein Weckton hörbar.

Will man diesen nicht mehr hören, so schaltet man leicht nach links.

## Beschreibung zur Schaltuhr Radio "Consul"

### Uhrzeit einstellen:

- Knopf (7) Richtung Uhr eindrücken, dann Zeiger vorwärts oder rückwärts drehen. Achtung! Stundenzeiger nur bei Rechtsdrehung über den Weckerzeiger führen! Bitte beachten, daß nach Uhrzeitstellung der Knopf wieder in seine Ausgangslage zurückkehrt und nicht auf halbem Wege hängen bleibt. In diesem Falle wird die Uhr in ihrem Gang gehemmt oder bleibt stehen. Eine kleine leichte Drehung oder Berührung läßt den Knopf wieder ganz nach vorn schnappen.

### Betrieb des Gerätes mit automatischem Ausschalten:

- Will man den Rundfunkempfänger nur kurze Zeit in Betrieb lassen, so läßt sich durch Rechtsdrehen des Knopfes (6) eine Betriebsdauer von ca. 30 bis 60 Minuten einstellen. Nach dieser Zeit schaltet sich das Gerät automatisch wieder aus.

### Betrieb des Gerätes mit Weckruf:

- Zunächst wird der Knopf (7) durch Linksdrehen zur Einstellung des Weckerzeigers betätigt. Dann wird durch Rechtsdrehen des Knopfes (8) bis zum fühlbaren Einrasten die Automatik eingeschaltet. Eine nachträgliche Verstellung des Weckerzeigers darf jetzt nicht mehr erfolgen. Dagegen ist es gleichgültig, ob man die Einstellung des Weckerzeigers und das Einschalten der Automatik bei eingeschaltetem oder bei ausgeschaltetem Gerät durchführt.
- Wenn die Automatik eingeschaltet ist, so schaltet sich das Gerät zu der mit Knopf (7) gewählten Zeit mit einer Genauigkeit von  $\pm 5$  Minuten ein. Das Gerät ist dann ca. 60 Minuten in Betrieb und schaltet sich nach dieser Zeit automatisch wieder aus.
- Durch Rechtsdrehen des Knopfes (9) wird ein elektrischer Wecker betätigt. Es ertönt dann nach ca. 5 Minuten, nachdem sich das Gerät automatisch eingeschaltet hatte, anstelle der musikalischen Darbietung ein Heulton. Dieser Ton dauert ca. 5 Minuten an. Er läßt sich aber innerhalb dieser Zeit durch Linksdrehen des Knopfes (9) beliebig wieder abschalten.

### Bedienung des Gerätes ohne Schaltuhr:

- Durch Linksdrehen des Knopfes (6) auf Stellung "Ein" wird das Gerät eingeschaltet. Durch Rechtsdrehen des Knopfes (6) auf Stellung "Aus" wird das Gerät wieder ausgeschaltet.

