
Subject: Aw: R&S VHF Feldstärke Zeiger
Posted by [10pf](#) on Tue, 15 Aug 2017 12:46:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Tag,

BN 15012 war nur für Batteriebetrieb vorgesehen. Interner Stecker für Spannungsversorgung: 3-polig.

BN 15012/2 hatte eingebauten Spannungswandler (mit NiCd Akkus). Interner Stecker für Spannungsversorgung: 5-polig.

Nur bei BN 15012/2 konnte der (später angebotene) Konverter UHV (Schwarzbeck Mess-Elektronik) für UHF Band IV/V nachgerüstet werden.

Grüße aus Wien,
Helmut Mähnert
