

Hallo,  
habe einen dieser schönen Weltempfänger in der Werkstatt und bin am Rätzeln über die Abstimmmöglichkeiten im AM-Bereich und werde aus der Bedienungsanleitung auch nicht schlauer.

Mit der Tastatureingabe habe ich es begriffen und es funktioniert auch einwandfrei, aber wie stimmt man den AM-Bereich "manuell" ab ?

1. Wähle den AM-Bereich (LW, MW oder SW)
2. drehe ich am kleinen mechanischen Abstimmrad(2) bewegt sich der Skalenzeiger aber er stimmt nicht ab (keine Änderung der Frequenzanzeige im Display).
3. Gebe ich jedoch eine Frequenz ein und drücke den Knopf "Auto-Tuning"(3) fährt der Zeiger exakt auf die eingestellte Position.
4. Mit dem großen magn. Skalenknopf(1) ändert sich die Frequenz im Display und das Gerät lässt sich abstimmen, aber der Skalenzeiger wird dabei nicht bewegt (was vom mech. Aufbau eigentlich nicht anders sein kann).

Was hat sich Grundig dabei gedacht bzw. ist das normal, denn was bringt mir der mechanische Knopf(2) für den Skalenzeiger wenn man damit nicht manuell abstimmen kann ?  
[img]index.php?t=getfile&id=6717&private=0[/img]

Vielleicht hat jemand so ein Gerät im Fundus und kann mir sagen ob das bei dem Gerät wirklich so gedacht ist ?

### File Attachments

1) [Grundig\\_P650.jpg](#), downloaded 644 times

---