
Subject: GRUNDIG Sono Cclocks 21 und 250
Posted by [ecl113](#) on Wed, 28 Feb 2018 12:23:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Liebe Grundigfreunde und alle Anderen,
habe als ehem. GRUNDIG-Mitarbeiter hier einige "Sono Clocks" stehen, bei deren Fehlerbehebung ich einfach nicht weiterkomme.

Es sind das die Typen (2x)Sono Clock 21 sowie (3x)Sono Clock 250 (aus den 1970er Jahren) mit dem gleichen Fehlern.

Fehlerbeschreibung: Die Uhren werden neu eingestellt aber nach einer unbestimmten Laufzeit der Radios (wenige Stunden bis einige Tage..) springt die Uhrenanzeige auf einen willkürlichen Wert.

Das wechseln des Uhren-ICs "IC 201 FCM 7010" sowie der entsprechenden verdächtigen Elkos brachte keinen Erfolg.

Hat hier noch ein werter Kollege eine Idee oder kennt diesen Fehler?

Danke für Euere Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen
Werner Ingold (vormals GRUNDIG Werk 3/Neuburg./Do.)
