
Subject: Aw: Grundig TK3200 HiFi
Posted by [Hörer](#) on Sun, 05 Dec 2021 07:48:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Siegfried,

Stelle den Eingangswahlschalter (links neben dem Zählwerk) in die rechte Position (Phono), dann sollte es mit dem Hochpegeleingang passen (Stifte 3-2 der DIN- Buchse).

Gruß

Ronald
