
Subject: Aw: CTL Syncro Kopf einstellen Video
Posted by [Didi](#) on Mon, 11 Apr 2022 11:26:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der Syncro Kopf ist für die Videokopfumschaltung , wenn der nicht richtig eingestellt ist , verschwindet das Bild kurzzeitig und ist dann wieder da. Normalerweise stellt man an diesen Kopf nicht herum . Dennoch kann so ein Kopf kaputt gehen , dann benutze ich eine bespielte Kaufkassette um den Kopf einzustellen, auch stelle ich das Gerät auf mono und beobachte sprechende Menschen , damit Bild und Ton so gut wie es geht, synchron sind und hinterher auf stereo, das der Videorecoder auch auf stereo schaltet. Wenn am Bildoberrand oder Bildunterrand Störungen zu sehen sind , liegt es am Bandlauf oder es hat Jemand an den Umlenkrollen , die das Band um die Kopftrommel führen , herumgedreht.

Ich würde erst mal überprüfen, Spannungen im Netzteil , vielleicht ein Siebelko taub, den Betriebsartenschalter (Modeselekt) reinigen , den Videobandlauf ob da am Bandrand etwas knickt der schleift , dann könnte die Andruckrolle fehlerhaft sein, den Riemen und den Kapstanmotor auf Leichtgängigkeit .
