
Subject: Aw: CTL Syncro Kopf einstellen Video
Posted by [Didi](#) on Tue, 12 Apr 2022 11:06:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Reinigungskassetten sind Gift für Videorecorder , manche hatten auch (wahrscheinlich Trendmäßig) ein internes Reinigungsfilz o.Ä. welches beim einlegen der Kassette an die Videoköpfe schleift. Sowas habe ich immer entfernt, da das Material des Reinigungsfilzes zerbröseln tut. Das nur mal am Rande.

Eigentlich genügt es , wenn mit Wiedergabe der schnelle Rücklauf gedrückt wird um eine Selbstreinigung zu erreichen. Genügt das nicht , halte ich kurzzeitig und vorsichtig einen dünnen Pappstreifen an die Kopftrommel zur Kopfreinigung .

Stelle den Syncro Kopf mit einer älteren selbst aufgenommenen Kassette ein , so daß das Bild o.K. und der Ton synchron ist sowie stereo geht. Lege die fremd aufgenommene Kassette dann ein und hast du so ein Bild wie im Anhang , versuche es mit den Tasten Pr+ und Pr - (tracking) nachzustellen. Die Automatik hat Grenzen und schafft es manchmal nicht fremd aufgenommene Kassetten sauber abzuspielen.
