

---

Subject: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten

Posted by [dietverkbs4](#) on Mon, 21 Jan 2013 16:24:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Liebe Bastler- und Sammlerkollegen,

Ein UHER-Tonbandgerät Variocord 263 Stereo lässt sich mit dem dafür vorgesehenen Drehknopf nicht einschalten. Der Knopf lässt sich nicht, wie vorgesehen, ganz nach rechts drehen, wo er sicher eine Einrastfunktion auslösen soll, um das Gerät einzuschalten.

Im Inneren kann ich keine Schäden feststellen.

Kennt jemand das Problem und vielleicht auch die Ursache??

Danke im voraus für jede Hilfe!!

Grüße

Joachim

---