

---

Subject: musikschrack

Posted by [Erich Griebel](#) on Tue, 03 Sep 2013 19:10:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo habe einen philipsmusikschrack restauriert nun habe ich folgendes problem tonarm nach rechts plattenspieler funktion ist soweit in ordnung nur er schaltet am ende der platte nicht ab ich habe schon alles mögliche versucht aber nun bin ich mit meinen latein am ende alles ist leichtgänig unter den tonarm ist ein gewicht aus spritzguss vielleicht kann mir jemand weiterhelfen im voraus danke mfg griebel

---