
Subject: Hilfe bei Fehlersuche

Posted by [Martin](#) on Wed, 26 Aug 2015 11:30:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Sammlerkollegen,
ich sitz gerade an einem Graetz 4617 von einem Freund und komm bei der Reparatur nicht weiter:

Werd mal versuchen, so gut wie möglich das Problem zu beschreiben.

- Es hat keinen Empfang, AM sowie FM. Man hört beim Durchstimmen nur ein Pfeifen bei AM.

- Die Röhren heizen auf und nach ein paar Sekunden geht das Magische Auge in Vollausschlag.

Läßt sich durch Abstimmen auch nicht verstellen. Ist bei AM sowie FM.

Eine Messung an PIN 1 der EM84 brachte -23V. Blieb konstant.

- Röhren wurden schon gewechselt und brachte nichts.

- TA funktioniert. Allerdings ist am Lautsprecher-Ausgang ein Sägezahn drauf.

Habe das Schaltbild mal angehängt.

Würd mich freuen, wenn mir jemand den entscheidenden Hinweis geben könnte.

Vielen vielen Dank schon mal für die Hilfe.

File Attachments

1)

[Graetz%20Musiktruhe%20Grazioso%204617-1%20%20Moderato%206617-1%20Schaltplan.jpg](#), downloaded 567 times
