Subject: Grundig RTV650: Wie öffnen ?
Posted by [Hörer](#) on Fri, 25 Nov 2016 18:19:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe einen Grundig RTV650 bekommen, bei dem nur noch der Verstärker (ab TA-Buchse) und die Skalenbeleuchtung funktionieren.
Wie bekomme ich das Chassis aus dem Gehäuse? Das Herausdrehen aller Schrauben auf der Geräteunterseite bewirkt gar nichts, auch das Bodenblech lässt sich nicht abnehmen. Wurde da vielleicht Klebeband mit verbaut ?

Mit freundlichem Gruß

Ronald

Subject: Aw: Grundig RTV650: Wie öffnen ?
Posted by [wolters](#) on Fri, 25 Nov 2016 18:59:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Roland,

ich habe mir grade mal das Gerät bei radiomuseum.org angesehen und wenn ich es auf den Bildern richtig erkennen konnte, müssen die Potiknöpfe für Balance, Bässe, Höhen und Lautstärke sowie der Tunerknopf für die Senderwahl auch noch abgebaut werden wenn die Gerätefront fest mit dem Gehäuse verschraubt ist.
Dann sollte das Chassi eigentlich rauszubekommen sein.

Subject: Aw: Grundig RTV650: Wie öffnen ?
Posted by [ocean-boy 204](#) on Fri, 25 Nov 2016 19:06:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Ronald,

bei meinen RTV650 hatte sich das Gehäuse bereits zerlegt, als ich ihn erhielt. Aber der Erinnerung nach ist das Gehäuseoberteil mit 4 Schrauben an der Bodenplatte befestigt. Hast Du die Rückwand entfernt?

Die wesentliche elektrische Fehlerquelle sind m.E. nach die Z-Dioden, die wie handgemacht aussehen: Messing sechskant mit M3 Gewinde und Oberseite vergossen mit Drahtanschluss für den zweiten Pol. Bei diesen ist die Z-Spannung erheblich abgesunken, so das die stabilisierten Betriebsspannungen zu niedrig sind.

MfG