
Subject: Aw: Kleinen Vorverstärker selber bauen
Posted by [GFGF Archiv](#) on Sat, 05 Nov 2016 14:47:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Irgendwie wollen unsere Röhrenprofi`s an die Frage nicht ran, wieso?

Meines Erachtens ein Problem der Impedanz, der LS hat vielleicht 4-8 Ohm- und bei einem normalen Endverstärker habe ich deshalb einen Ausgangsübertrager.
Was unterscheidet diese einfache Verstärkerstufe von einem Endverstärker? (nicht viel).
Also eine Fehlanpassung..

Gruss Ingo
