Subject: Aw: R&S VHF Feldstärke Zeiger
Posted by [Matt](#) on Tue, 15 Nov 2016 15:54:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo

Beim Rohde Schwarz ist BN Nummer auch wichtig für herausfinden von Schaltplan, etc.

gute Beispiel: SMAF von Rohde Schwarz gibt in mehre BN Nummer

z.B. BN41401 hat RIMLOCK Röhrenbestückung

BN4140 hat Wehrmachtsröhren

BN41404 hat Noval-Röhrenbstückung

etc.

Grüss

Matt