

---

Subject: Aw: FUNKE W19 Netztrafo wickeln

Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 15 Dec 2018 16:27:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

als Überlastschutz sollte man eine Silizium-Diode parallel zum Instrument schalten. Die übernimmt den Strom, wenn der Spannungsabfall am Instrument die Schwellspannung übersteigt.

MfG

---