

---

Subject: Aw: Assmann Dimafon kein Ton  
Posted by [wolters](#) on Sat, 06 Aug 2016 17:50:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Getter

Den Player hatte ich direkt dort angeschlossen wo normalerweise das Kabel (1-adrig geschirmt) vom Tonkopf angeschlossen ist. Also direkt am A/W-Schalter.  
Das Kabel des Tonkopfes ist auch i.O. Hatte ein "Ersatzkabel" direkt angeschlossen.  
Sozusagen als Bypass aber es kam auch kein Signal durch.

Liebe Grüße,

Alex

---