
Subject: Aw: Musikschrank TeKaDe Wp477
Posted by [Elektron](#) on Fri, 23 Dec 2016 13:28:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Lutz meinte, man solle einmal auf TA (Tonabnehmer)-Betrieb schalten und testen ob das Gerät dann einen

Ton abgibt ?

Dazu ist hier eine Rückwand eines Gerätes zu sehen wo man den Tonabnehmereingang (z.B. für Plattenspieler) sieht.

[img]index.php?t=getfile&id=5640&private=0[/img]

siehe rote Pfeile auf dem Bild

Die linke Bananenbuchse ist die Gerätemasse und die Rechte Buchse das sog. "heiße Ende".

Keine Angst, man verbrennt sich daran nicht die Finger und es ist kein Strom drauf und man sollte an den beiden Buchsen auch keine Spannung messen können.

Nun kann man leicht testen ob wenigstens die NF-Stufe funktioniert indem man am "heißen Ende"

der Buchse einfach mal ein Stück Draht oder einen Schraubenzieher steckt und mit den Fingern berührt.

Der Eingang der NF-Stufe ist so empfindlich das es im Lautsprecher "brummt" wenn man die Buchse berührt.

Vorrausgesetzt natürlich der Lautstärkeregel ist aufgedreht.

Hoffe ich habe mich etwas verständlich ausgedrückt ?

File Attachments

1) [grundig_heinzelmann1_hinten02.jpg](#), downloaded 600 times
