

---

Subject: R 4100

Posted by [andrebethke](#) on Fri, 23 Jun 2017 13:18:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Guten Tag

Ich hab mal ein Anliegen. Ich habe ein Kassetten Gerät R 4100 bekommen. Es geht an aber es kommt kein Ton raus. Ich dachte erst es wäre der Lautsprecher habe ihn gewechselt aber es kommt trotzdem nichts raus. An was kann es noch liegen? Bin über jeden Tip oder Hinweis dankbar.

Danke im voraus sagt andre

---