

---

Subject: Aw: Problem Grundig TK47b  
Posted by [wolters](#) on Sun, 16 Sep 2018 15:31:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo liebe Forengemeinde,

das Problem hat sich gelöst. "Schuld" ist die etwas irreführende Beschriftung des Gerätes.

Wenn man "Aufnahme R" geht man automatisch davon aus das auch die Mikrofonbuchse mit der Kennzeichnung "R" dazugehört. Dies ist aber nicht der Fall. Die Mikrofonbuchse "R" wird nur für eine Stereoaufnahme mit zwei Mikrofonen benötigt.  
Alle anderen Aufnahmearten wie Playback und Multiplayback erfolgen durch den Anschluss an die Mikrofonbuchse "ML".  
Die Bedienungsanleitung war nur bedingt hilfreich.  
Eine genauere längere Studie des Schaltplanes brachte letzten endes diese Erkenntniss. :d

---