Subject: Aw: suche Lautstärkeregler für Sony Pro 80 Posted by Anode on Tue, 27 Oct 2020 21:10:44 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Das Poti dürfte nicht mehr erhältlich sein, die Sony Ersatzteilnummer ist 1-237-670-11 (RV-201). Auf den Seiten des Cryptomuseums gibt es eine Anleitung zur Reparatur des Potis. Sieht nicht ganz einfach aus, mit dem passenden Werkzeug aber möglich. Wenn das Poti noch vorhanden ist, käme es auf einen Versuch an. Ansonsten würde ich mal bei Digikey schauen, so etwas in der Art hier

https://www.digikey.com/en/products/detail/bourns-inc/PTR901 -1015F-B203/3780797 könnte ja vielleicht passen?