
Subject: Philips Automatic 660

Posted by [Radiofreund](#) on Fri, 30 Apr 2021 08:37:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

mein Plattenspieler Philips Automatik 660 funktioniert nicht so, wie es sein sollte:
Beim "Stop" hebt sich zum Schluß der Tonarm wieder etwas an, und sobald man manuell
wieder startet, beginnt der Stopvorgang erneut.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?

Mit vielem Dank

Radiofreund
