

---

Subject: FM-MW Radio AE2100 /00 geht nicht ganz aus

Posted by [RS237](#) on Thu, 24 Aug 2023 17:19:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

ein befreundetes Ehepaar hat ein Koffer-Radio von Philips das sich nicht ganz ausschalten lässt.

Es handelt sich um das Modell:

"Philips FM-MW Radio AE2100 /00"

Die Stromaufnahme ist im ausgeschalteten Zustand mit 13mA genauso hoch wie im eingeschalteten Zustand.

Im ausgeschalteten Zustand ist ein leichtes Brummen aus dem Lautsprecher zu hören.

Der Ein/Aus-Schalter schaltet nur die Radiofunktion und befindet sich mit in dem Lautstärkepoti.

Die Schaltfunktion des Schalters ist I.O.

Hat hier jemand eine Idee woran das liegen kann oder eventuell einen Schaltplan?

Gruss

H.peter

[https://www.radiomuseum.org/r/philips\\_fm\\_mw\\_radio\\_ae2100\\_00.html](https://www.radiomuseum.org/r/philips_fm_mw_radio_ae2100_00.html)

---

### File Attachments

1) [fm\\_mw\\_radio\\_ae2100\\_00\\_1984298.jpg](#), downloaded 304 times

---