

---

Subject: Drucktastenproblem bei SABA-Fernbedienung

Posted by [MonsieurTélévision](#) on Thu, 29 May 2014 17:02:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo!

Bei einer SABA-Fernbedienung fehlt eine Taste,  
wie kann man diese Taste (Musik/Sprache) nachfertigen?  
Für braune und weiße Knöpfe gibt es ja verschiedene Mittelchen.  
Wer hat Erfahrung auf diesem Gebiet?

Gruß,

MonsieurTélévision

---