

---

Subject: Grundig Satellit 2100

Posted by [Raumwelle](#) on Wed, 31 Dec 2014 13:08:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Bei meinem Grundig Satellit 2100 muss ich inzwischen regelmäßig die Tasten x-mal betätigen, um kurzzeitig guten Empfang zu haben. Kurz gesagt, der Tastensatz müsste gereinigt werden. 2015 will ich mich einmal damit versuchen.

Kontaktspray wäre hier wohl nur eine befristete Abhilfe.

Lässt sich der Tastensatz öffnen und gründlich mechanisch (z. B. mit Papierstreifen) reinigen? Wurde das schon einmal detailliert (auch für einen weniger versierten Radiorestaurator) beschrieben?

Wäre die Prozedur identisch wie beim Satellit 2000, zu dem einiges zu finden ist?

Ansonsten allerseits einen Guten Rutsch,

Wolfgang

---