

---

Subject: UHER 4000 report- Problem

Posted by [Hörer](#) on Mon, 29 Jun 2015 14:12:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Tonbandfreunde,

ich habe ein UHER report 4000 (ohne -S, -L odre sonstige Anhängsel) von 1962 bekommen, das mit Batterien oder dem Netzgerät Z124 gar nichts tut. Wenn ich aber am 2000µF- Elko rechts am Batteriekasten 6V einspeise, funktioniert das Gerät, Motor läuft, Verstärker und Lautsprecher sind in Betrieb, aber auch im "abgeschalteten" Zustand.

Es muss also einen Schalter geben, der beim Drücken der Start- Vorlauf- oder Rücklauf-Taste die Spannung vom Batteriekasten zur Elektronik des Gerätes durchschaltet. Wo sitzt dieser Schalter, der offensichtlich defekt ist oder von den Gestängen nicht richtig betätigt wird ?

Den Fühlstiftschalter im Batteriekasten und das schwer zugängliche Start- Stop- Relais unter dem Lautsprechermagneten habe ich schon überprüft. Gibt es in der mit einem Dreieck bezeichneten Ladebuchse einen Brückenkontakt, der evtl. wegen Oxidation nicht geschlossen ist ?

Auf fachkundigen Rat freut sich

Ronald

---