

Hallöchen!

Zur zeit bin ich dabei ein Dimafon Diktiergerät --->
http://www.radiomuseum.org/r/assmann_dimafon_diktiergerae.html
wieder herzurichten.
Bei der ersten inbetriebnahme kam gar kein Ton aus dem Gerät.

Als ich darauf das Gerät zum ersten mal öffnete fiel mir eine defekte Sicherung am Trafo auf die durchgebrannt war.
Diese habe ich ersetzt.

Beim Kondensatortausch vielen mir Eklos auf die keine Kapazität mehr hatten und als Fehlerquelle in Frage kamen. Die Elkos sowie die alten Ero-Teerbomben sind jetzt durch neue mit gleichen Werten ersetzt.

Jetzt habe ich das Problem das ich ausser einem lauten Brumm,
der je Lautstärkeregler position lauter oder leiser wird,
keinen anderen Ton aus dem Gerät kitzeln kann.

Arbeiten die schon gemacht wurden:

- Kondensatoren getauscht
- Gleichrichter getauscht
- Sieb-& Ladeelko getauscht
- Röhren getauscht (gegen NOS)
- Kopfspitze getauscht

Leider habe ich bisher keinen Schaltplan für diese Gerät finden können um die Fehlersuche einfacher zu gestalten.

Ich hoffe das ihr mir hier bei dem Problem helfen könnt, damit dieses schöne Gerät wieder zu neuem Leben erwacht

Liebe Grüße,
wolters