
Subject: Telefunken 10 Plattenwechsler
Posted by [Erich Griebel](#) on Fri, 17 May 2013 09:05:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo!
Kann mir jemand einen Tip geben, wie das Problem zu beheben ist?
Wenn der Arm zurück fährt legt er neben die Ablage auf.
Gerät ist aus einen Musikschränk der 60er Jahre.
MFG Griebel

Subject: Aw: Telefunken 10 Plattenwechsler
Posted by [GFGF Archiv](#) on Sat, 18 May 2013 17:13:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Herr Griebel,

Telefunken hat nicht nur einen Wechsler gebaut, schauen Sie doch bitte mal nach, ob Sie eine Typbezeichnung "TW...." finden.
Unterlagen für die TW sind vorhanden.

Gruss Ingo Pötschke

Subject: Aw: Telefunken 10 Plattenwechsler
Posted by [Anonymous](#) on Mon, 20 May 2013 02:17:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Servus,

Wenn es nicht gerade der TW 509 ist, ist das "Wechslerherz" stets gleich.
Ich empfehle Gibbie's TW 500 Reihe Fachartikel (Beitrag 65, evtl. dort einloggen).

http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=26&thread=8655&postID=65#65

Falls der Arm zurückfährt, und dann neben der Ablage auflegt, sitzt das Lager des Steuerzahnrades fest. Hat sich das Zahnrad bereits aus seinem Lagerniet gelöst, hat man schlechte Karten.

Falls der Arm über Maß zurückfährt, um dann kurz vor dem Abschalten doch noch von der Stütze befördert zu werden, sitzt das doppelhülssige Tonarmlager fest.

Für's Erste nicht mehr benutzen, Fehler ist sehr destruktiv.
Bitte, die Originalliteratur lesen.
Bin der Originalautor, habe das Copyright an den Bildern,
Bin der Originalautor, kann Fragen beantworten.

