
Subject: Arcophon 3

Posted by [Uwe_LA](#) on Sat, 17 May 2014 14:16:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen.

Die Filzeinfassung - oben und unten - der Falzmembran ist zerbröselt; die Bilder sagen mehr als tausend Worte.

Wer hat Erfahrungen mit dem Austausch, oder dem Ersatz der Filzeinfassungen? Wie es aussieht, wurden die beidseitigen Filzstreifen maschinell mit der Falzmembran und zusammen mit der eingelassenen Kordel vernäht.

Des weiteren ist schon die Falzkante bis zur Hälfte eingerissen. Sicher kein Problem, einfach mit Tesafilm abkleben und gut, oder gibt es eine bessere Lösung?

Puristen mögen ab hier bitte nicht weiterlesen.

Vielleicht gibt es aber keine Lösung(en) und ich baue einfach in das Arcophon Gehäuse eine Schallwand mit einem dynamischen Lautsprecher mit AÜ ein. Von außen sieht man dem Arcophon Gehäuse nicht an, welcher Lautsprecher im Inneren werkelt, oder?

Gruß und Danke.

Uwe

Anlagen

File Attachments

- 1) [1_noch.im.eingebauter.zustand.jpg](#), downloaded 892 times
 - 2) [2_unten.rechts.JPG](#), downloaded 921 times
 - 3) [3_rechts.jpg](#), downloaded 934 times
 - 4) [4_unten..links.JPG](#), downloaded 929 times
 - 5) [5_links.JPG](#), downloaded 927 times
-