Subject: Grundig Satellit 2100

Posted by [Raumwelle](#) on Wed, 31 Dec 2014 13:08:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei meinem Grundig Satellit 2100 muss ich inzwischen regelmäßig die Tasten x-mal betätigen, um kurzzeitig guten Empfang zu haben. Kurz gesagt, der Tastensatz müsste gereinigt werden. 2015 will ich mich einmal damit versuchen.

Kontaktspray wäre hier wohl nur eine befristete Abhilfe.

Lässt sich der Tastensatz öffnen und gründlich mechanisch (z. B. mit Papierstreifen) reinigen? Wurde das schon einmal detailliert (auch für einen weniger versierten Radiorestaurator) beschrieben?

Wäre die Prozedur identisch wie beim Satellit 2000, zu dem einiges zu finden ist?

Ansonsten allerseits einen Guten Rutsch,

Wolfgang

Subject: Aw: Grundig Satellit 2100

Posted by [röhrenradiofreak](#) on Wed, 31 Dec 2014 17:00:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

ich kenne zwar die für den Satellit 2000 vorgeschlagenen Reinigungsmethoden nicht im Detail, aber der 2100 ist in diesem Bereich identisch aufgebaut.

Der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist, dass der 2000 Schieberegler, der 2100 Drehregler für Lautstärke, Höhen und Bässe hat.

Ebefalls einen guten Rutsch

Lutz

Subject: Aw: Grundig Satellit 2100

Posted by [Raumwelle](#) on Thu, 01 Jan 2015 17:45:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Lutz,

vorbehaltlich möglicher Unterschiede zwischen beiden Ausführungen habe ich die verfügbaren Infos zum 2000er noch nicht im Detail studiert.

Interessant wäre für mich die Frage, ob und ggf. wie man - mit wenig praktischer Reparaturerfahrung - den 2100-Tastensatz zur Grundreinigung zerlegen und auch wieder zusammensetzen könnte.

Vielleicht kann jemand aus diesem Forum dazu hilfreiche Hinweise (Reihenfolge, kritische Stellen) geben, der diese Aktion schon einmal praktiziert hat.

Dann kann ich immer noch überlegen, es doch erst einmal mit Reinigungsspray zu

versuchen, bevor ich "unumkehrbare Zustände" im Radio erzeuge.

Gruß,
Wolfgang