

---

Subject: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten

Posted by [dietverkbs4](#) on Mon, 21 Jan 2013 16:24:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Liebe Bastler- und Sammlerkollegen,

Ein UHER-Tonbandgerät Variocord 263 Stereo lässt sich mit dem dafür vorgesehenen Drehknopf nicht einschalten. Der Knopf lässt sich nicht, wie vorgesehen, ganz nach rechts drehen, wo er sicher eine Einrastfunktion auslösen soll, um das Gerät einzuschalten.

Im Inneren kann ich keine Schäden feststellen.

Kennt jemand das Problem und vielleicht auch die Ursache??

Danke im voraus für jede Hilfe!!

Grüße

Joachim

---

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten

Posted by [Getter](#) on Mon, 21 Jan 2013 22:05:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

dazu muss man wissen, wie sich das Gerät öffnen lässt - einfach die beiden Rändelschrauben an den Seiten herausdrehen, die die Füße halten.

Nun werden Reduzierstücke mit Innen- und Außengewinde sichtbar, deren hervorstehender Rand geschlitzt ist. Diese ebenfalls herausdrehen, mit einem großen Schraubendreher.

Nun lässt sich das gesamte Chassis aus dem Gehäuse herausklappen.

Von der Oberseite her ist auch Zugriff auf die Mechanik möglich, dazu Knöpfe abziehen und Schrauben an der Oberseite herausdrehen, die Blende dann abnehmen.

Ganz gleich, ob ein (nach der Schilderung vermutlich) rein mechanisches Problem oder ein elektrisches Problem vorliegt, dieses dürfte nun leicht zu finden sein.

Ansonsten müssten Sie große und aussagekräftige Bilder in's Forum stellen.

Grüße aus HH !

---

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten

Posted by [Uwe\\_LA](#) on Wed, 23 Jan 2013 11:42:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Crossposting!?

Hallo Joachim, diese Frage wurde von Ihnen auch am 21.1. d. J. gleichzeitig im RM.ORG gestellt.

Gruß

Uwe

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten  
Posted by [Getter](#) on Wed, 23 Jan 2013 13:25:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Erstellt 21.Jan.13 17:12

[http://www.radiomuseum.org/forum/uher\\_uher\\_variocord\\_263\\_stereo\\_laesst\\_sich\\_nicht\\_einschalten.html](http://www.radiomuseum.org/forum/uher_uher_variocord_263_stereo_laesst_sich_nicht_einschalten.html)

@ Joachim :

Bitte sowohl diesem Forum, als auch dem rm.org mitteilen, wo der Thread denn nun weitergeführt werden soll ?

So kann es passieren, dass sich Mitglieder parallel unnötige Arbeit machen, das wäre nicht nett. Daher sind Crosspostings normalerweise zu vermeiden.

Und bitte auch eine Nachricht sowohl hier, als auch dort, wenn das Problem gelöst ist. Danke !

Grüße aus HH !

P.S. Danke an Uwe für den Hinweis !

---

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten  
Posted by [dietverkbs4](#) on Thu, 24 Jan 2013 15:56:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Tag zusammen,

danke für den Hinweis! Ich wusste nicht, dass das eine das andere ausschließt.  
Im Prinzip ist es mir egal, wo das Thema weiterbehandelt wird, Hauptsache ich bekomme Hilfe.

Wenn ich wüsste, welches Forum häufiger und von mehr Interessenten besucht wird,  
wäre die

Entscheidung, wo weiterzumachen sinnvoll ist, einfach.

Vielleicht weiß ja auch auf diese Frage jemand eine Antwort.

Gruß

---

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten  
Posted by [GFGF Archiv](#) on Thu, 24 Jan 2013 19:51:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zum Problem..

Es ist egal, ob man in einem oder in 2 Foren postet, aber in der Tat gibt es potentielle Helfer, die sich daran stören könnten.

An diesem Thread hängt jetzt die Serviceanleitung für das 263 Stereo. Sie können aus dem ziemlich am Ende befindlichen Schaltbild die "Einschaltmimik" erkennen, die Frage Justage des Bandfühlhebels ist auf Seite 17 beschrieben.

Da hilft nun wirklich nur noch probieren und testen, da sich die Firma "Uher" nicht zu den von Ihnen beschriebenen Problemfeldern auslässt.

Gruss Ingo Pötschke

und nein- ich weiss nicht mehr, wo das herkommt, aber auf jedem Fall Dank an den Ersteller des PDF. (2002)

---

#### File Attachments

1) [variocord\\_263\\_service.pdf](#), downloaded 1167 times

---

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten

Posted by [Getter](#) on Thu, 28 Feb 2013 15:59:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo dietverkbs4 ,

ist das Problem mittlerweile gelöst ?

Weder im radiomuseum, noch hier ist es weitergegangen - dem Thread fehlt also in jedem Fall der Abschluss.

Lassen Sie uns wissen, wie es weitergegangen ist ? War der Lösungsvorschlag von Hrn.

Oelkers die Lösung ?

Grüße aus HH !

---

---

Subject: Aw: UHER Variocord 263 Stereo lässt sich nicht einschalten

Posted by [ocean-boy 204](#) on Sat, 14 Dec 2013 20:44:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe heute mein variocord 263 ausprobiert. Der Schalter für die Bandgeschwindigkeit ist gleichzeitig Netzschalter, aber nicht besonders gekennzeichnet. In den mit "0" bezeichneten Zwischenstellungen ist das Gerät ausgeschaltet. Die Bandfühlhebel haben keinen Einfluß. Man kann leicht die ebenfalls nicht gekennzeichnete Aufnahmetaste mit rotem Punkt für den Netzschalter halten.

m.f.G.

Volker

---