
Subject: Philips Automatic 660
Posted by [Radiofreund](#) on Fri, 30 Apr 2021 08:37:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

mein Plattenspieler Philips Automatik 660 funktioniert nicht so, wie es sein sollte:
Beim "Stop" hebt sich zum Schluß der Tonarm wieder etwas an, und sobald man manuell wieder startet, beginnt der Stopvorgang erneut.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?

Mit vielem Dank

Radiofreund

Subject: Aw: Philips Automatic 660
Posted by [Radiofreund](#) on Sun, 02 May 2021 18:03:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

unterhalb des Plattentellers befindet sich ein Hebel aus Aluminium.
Dieser ist mit einem Führungsstift vernietet.
Diese Vernietung hat sich gelockert und schließlich gelöst.

Mit einem Tropfen Sekundenkleber habe ich diese Vernietung wieder stabilisieren können,
die Funktion des Apparates ist nun wieder einwandfrei.

Vielen Dank an alle, die sich Gedanken über eine mögliche Lösung des Problems gemacht haben.

Radiofreund

Subject: Aw: Philips Automatic 660
Posted by [Anode](#) on Sun, 02 May 2021 21:31:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Rückmeldung. Das hilft dann anderen, die diesen Thread über Suchmaschinen finden.
