



Stromlaufplan Wiedergabekoffer P20

Die Bezeichnung des Treibertrafos lautet Tr 301 und des Ausgangsrafos Tr 302.