ECH 11

EBF 11

ECL 11

ZF = 468 kHz

Kontakt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	15	16	17	18	19	20	22
Kurz I																		
Kurz II																		
Kurz III																		
Mittel																		
Lang																		
TA																		

I

Kontakt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kurz I																				
Kurz II																				
Kurz III																				
Mittel																				
Lang																				
TA																				

II

Kontakt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22
Kurz I																				
Kurz II																				
Kurz III																				
Mittel																				
Lang																				
TA																				

III

Sockelschaltung

664 WS GFGF Archiv